Guia de introdução

NETGEAR®


Modem-router WiFi DSL N600
Modelo D3600

Modem-router WiFi DSL AC750
Modelo D6000


Conteúdo da embalagem




Modem-router
(Modelo D6000 apresentado)




Microfiltro ADSL
(varia consoante a região)



Cabo de telefone



Cabo Ethernet



Transformador

Pode ligar o modem-router a um serviço ADSL ou a um modem por cabo ou por fibra. Selecione apenas um método de ligação. Não utilize ambos.

Ligar o modem-router a um serviço ADSL

1. Contacte o seu fornecedor de serviços de Internet (ISP).

Estão disponíveis dois tipos de DSL: ADSL e VDSL. Contacte o seu ISP para confirmar se o seu serviço DSL é ADSL. Este produto suporta apenas ADSL.

2. Ligue o modem-router à Internet.

Instale um microfiltro ADSL entre a linha telefónica e o telefone.

Utilize um cabo telefónico para ligar o microfiltro à porta ADSL cinza no modem-router.

Para obter informações adicionais sobre como ligar a um serviço DSL, consulte o verso deste manual de instalação.

3. Ligue o modem-router.

Ligue o transformador ao modem-router e ligue-o a uma tomada elétrica.

Aguarde até o procedimento de arranque estar concluído e o LED de alimentação ⏻ acender a verde fixo.

4. Ligue um computador.

Utilize um cabo Ethernet para ligar o seu computador a qualquer porta Ethernet LAN amarela no modem-router.


Também pode utilizar WiFi para estabelecer a ligação. Para ligar por WiFi, utilize o nome e a palavra-passe da rede WiFi na etiqueta do produto.

5. Inicie sessão no modem-router.

Abra um navegador da Web.

O assistente de configuração do NETGEAR genie é apresentado.

Se não vir o genie, introduza **www.routerlogin.net** na barra de endereços do navegador da Web. Quando lhe for pedido, introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.



Ligar o modem-router a um modem por cabo ou por fibra

1. Ligue o modem-router à Internet.

Utilize um cabo Ethernet para ligar o modem por cabo ou por fibra à porta Ethernet WAN LAN4 amarela junto à porta ADSL cinzenta no modem-router. (Não utilize outra porta LAN para esta ligação.)

2. Ligue o modem-router.

Ligue o transformador ao modem-router e ligue-o a uma tomada elétrica.

Aguarde até o procedimento de arranque estar concluído e o LED de alimentação ⏻ acender a verde fixo.

3. Ligue um computador.

Utilize um cabo Ethernet para ligar o seu computador à porta Ethernet LAN1, LAN2 ou LAN3 amarela no modem-router.

Também pode utilizar WiFi para estabelecer a ligação. Para ligar por WiFi, utilize o nome e a palavra-passe da rede WiFi na etiqueta do produto.

4. Inicie sessão no modem-router.

Abra um navegador da Web.

O assistente de configuração do NETGEAR genie é apresentado.

a. Selecione o botão de opção **No** (Não) para cancelar o assistente de configuração.

b. Clique no botão **Next** (Avançar).

Se não vir o genie, introduza o seguinte endereço na barra de endereços do navegador da Web **www.routerlogin.net**.
Quando lhe for pedido, introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.

5. No genie, altere o método predefinido de ligação WAN.

a. Selecione **BASIC > xDSL** (Básico > xDSL) a partir do menu do NETGEAR genie.

b. No menu **Physical WAN Type** (Tipo físico de WAN), selecione **Ethernet WAN** (WAN por Ethernet).

c. Clique no botão **Apply** (Aplicar).

6. No genie, inicie o assistente de configuração manualmente.

a. Selecione **ADVANCED > Setup Wizard** (Avançado > Assistente de configuração) a partir do menu do NETGEAR genie.

b. Clique no botão **Next** (Avançar).

Informações relativas ao serviço ADSL

Pode ligar diretamente a uma linha ADSL ou a um modem por cabo ou por fibra.

Se estiver a ligar a uma linha ADSL, verifique se o serviço ADSL está ativo antes de instalar o modem-router. As seguintes informações são necessárias para instalar o seu modem ADSL e ligá-lo à Internet:

- **Nome de utilizador e palavra-passe ADSL**. Essas informações constam na carta de boas-vindas enviada pelo seu ADSL ISP quando o serviço foi assinado. Registe o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta do serviço de Internet ADSL.
- **Número de telefone ou número da conta ADSL**. Caso não tenha serviço de voz, pode usar o seu número de conta ADSL em vez de um número de telefone.

Se não souber o seu nome de utilizador nem a palavra-passe ADSL, ou se não conseguir localizar estas informações, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ADSL. Seja específico ao conversar com o prestador de serviços de Internet ADSL. Pode dizer, por exemplo, "Preciso do meu nome de utilizador e da minha palavra-passe do serviço ADSL. Pode ajudar-me?"

Nota: se o seu fornecedor afirmar que não oferece suporte a dispositivos NETGEAR, transmita-lhe que só necessita do nome de utilizador e da palavra-passe do serviço ADSL; não necessita de suporte.

Nome e palavra-passe da rede WiFi

Este produto tem um nome da rede WiFi (SSID) e uma chave de rede (palavra-passe) exclusivos. O SSID e a palavra-passe predefinidos são gerados exclusivamente para cada dispositivo, como um número de série, para proteger e otimizar a segurança da ligação sem fios. Esta informação está na etiqueta do produto.

A NETGEAR recomenda que utilize as configurações predefinidas da ligação WiFi, uma vez que, no caso de as esquecer, pode consultá-las na etiqueta do produto. O NETGEAR genie permite alterar essas configurações. Ao fazer isso, anote as novas configurações WiFi, guardando-as num local seguro.

201-18754-03

Março de 2015

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

Ligue-se à rede WiFi do modem-router

Para ligar o seu computador ou dispositivo WiFi (como um smartphone ou um dispositivo de jogos) à rede WiFi do seu modem-router, pode usar o método manual ou o método Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Método manual

1. Abra o software utilitário que gere as suas ligações WiFi no computador ou no dispositivo WiFi que pretende ligar ao seu modem-router.

   Este utilitário procura todas as redes sem fios na sua área.
2. Localize e selecione o nome da rede WiFi do seu modem-router (SSID).

   O SSID está na etiqueta do produto.
3. Introduza a palavra-passe do modem-router (ou a sua palavra-passe personalizada se a tiver alterado) e clique no botão **Connect** (Ligar).

   A palavra-passe está na etiqueta do produto.
4. Repita os passos 1 a 3 para adicionar outros computadores e dispositivos WiFi.

Método WPS

Se o computador ou dispositivo WiFi suportar WPS, pode usar o WPS para aceder à rede WiFi do modem-router. Para obter ajuda sobre o botão WPS no seu computador ou dispositivo WiFi, consulte as instruções ou a ajuda online incluídas com os equipamentos. Alguns equipamentos mais antigos não podem usar WPS.

Nota: o WPS não é compatível com segurança WEP. Se estiver a utilizar segurança WEP, use o método manual.

1. Prima brevemente o botão **Reset WPS** (Repor WPS) no modem-router utilizando a extremidade de um clipe de papel ou objeto semelhante.

   O LED de WPS fica intermitente a verde.

   AVISO: se não soltar rapidamente o botão **Reset WPS** (Repor WPS), o modem-router regressará às predefinições de fábrica.
2. No espaço de dois minutos, prima o botão **WPS** do computador ou do dispositivo WiFi, ou clique no respetivo botão **WPS** apresentado no ecrã.

   O LED WPS no modem-router acende-se com uma luz verde fixa quando o computador ou dispositivo WiFi estabelecer ligação ao router.
3. Repita este processo para adicionar outros computadores ou dispositivos WiFi.

Repor as predefinições de fábrica do modem-router

Pode repor as predefinições de fábrica do modem-router. Utilize a extremidade de um clipe de papel, ou de um objeto semelhante, para manter premido o botão **Reset WPS** (Repor WPS) no modem-router até que o LED de alimentação acenda de forma intermitente em verde. O modem-router é reiniciado e regressa às predefinições de fábrica.

Suporte

Obrigado por comprar este produto NETGEAR.

Depois de instalar o dispositivo, localize o número de série na etiqueta do produto e utilize-o para registar o produto em *https://my.netgear.com*. Tem de registar o seu produto para poder utilizar a assistência telefónica da NETGEAR. A NETGEAR recomenda que registe o seu produto através do site da NETGEAR.

Para obter atualizações do produto e assistência online, aceda a *http://support.netgear.com*. A NETGEAR recomenda que utilize apenas recursos da assistência oficial da NETGEAR.

Pode obter este manual de instalação em vários idiomas e o manual de utilizador online em *http://downloadcenter.netgear.com* ou através de uma ligação na interface de utilizador do produto.

Para obter a atual Declaração de Conformidade na UE, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.
Para obter informações sobre conformidade regulamentar, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.

Leia o documento de conformidade regulamentar antes de ligar a alimentação.

Apenas para uso em espaços interiores. Válido em todos os Estados-membros da UE, estados da EFTA e Suíça.